

HWGroup SMS GW 3

Connectez-vous sur l'interface de votre HWG, vous arrivez sur cette page et cliquez ensuite sur "SNMP".

SNMP

General SNMP Settings

System Name:	HWg-SMS-GW3	0 to 16 characters
System Location:		0 to 16 characters
System Contact:	HWg-SMS-GW3:For more info	0 to 48 characters
SNMP port:	161	Default 161

SNMP Access

Community	Read	Write	Enable
public	☒	☐	☒
private	☒	☐	☐

[Show OID keys table](#)

Version: 1.2.13

Apply Changes

Modifier la communauté "public", cochez "Enable" et cliquez sur "Apply Changes".

Votre boîtier HWg Gateway est maintenant configuré, vous pouvez ajouter le pattern default_snmp_hwg_sms sur le nœud. Qui vous permettra de superviser la qualité du signal et la queue d'envoi.

Si le pattern n'est pas présent, installer le paquet "esia-db-plugin-alerting"

From:

<https://wiki.esia-sa.com/> - **Esia Wiki**

Permanent link:

https://wiki.esia-sa.com/snmp/snmp_hwg_sms

Last update: **2026/09/01 12:21**



