## **Remplacer une Unity**

2025/05/08 06:44

Pour remplacer une Unity, il faut commencer par suivre les mêmes étapes que pour l'ajout d'une nouvelle Unity :

- 1. Brancher la Unity au sein du réseau que vous désirez superviser.
- 2. Attendre que le serveur ESIA lie votre boitier à votre interface (entre 30s et 2min).
- 3. Lorsque le boitier est lié à votre serveur, une notification apparaît dans le coin supérieur gauche, comme ci-dessous.

(						ETAT DES NOEUDS	37 1	19 3	ETAT DES SERVICES	232	4	35	38	2
	BONJOUR QUENTIN Accueil											2		0
Ő					ADMIN	IISTRATION			AIDE					
		Manches behalide and			€°0	ister les noeuds			🛞 Wiki					
		Nombre d'équipeme	ents : 62			Ajouter un noeud			Foire aux	questions				
		Types a equipement	s allierents i 14		- 🚘 ·	Ajouter un utilisateur			Esiadroid					
					2 <b>662</b> . (	Créer un groupe								
	TYPE DE NOEUD	≎ ок ≎	ALERTE \$	CRITIQUE 0	INCONNU \$		NOMBRE D'ÉQUIPE	MENTS	٥	NO	MBRE DE	SERVICES		٥
	application	8	0	1	0		9					9		
	backup server	0	0	14	0		3				1	14		
۲	firewall	22	o	1	8		2				3	51		
	galaxy	3	0	0	0		1					3		
0	gesa	0	0	1	0		1					1		
۲	imprimante	0	0	2	2		2					4		
	NAS	n	0	ï	13		2				-	25		
	none	28		7	5		16					41		

4. Cliquez dessus pour accéder à la page d'ajout de boitiers Unity.

UNITY			
Quelle Unity souhaitez-vous installer ?:			
2019102201157			

- 5. Cliquez sur la Unity que vous désirez ajouter.
- 6. Donnez lui un nom (le nouveau nom doit être différent du nom de la Unity à remplacer mais pourra être changé après le remplacement par la page de modification du noeud).
- 7. Ajoutez éventuellement une description et enfin liez-là à un groupe.

UNITY								
Quelle Unity souhaltez-vous installer 7:								
CONFIGURATION DE 2019102201157	CONFICURATION DE 2019102201157							
Si vous le souhaitez, vous pouvez changer l'adresse IP du boitier Unity en cliquant ici (Attention ne fonctionne que dans le même réseau local (LAN)								
Nom Groupe O								
	Sélectionner le(s) groupe(s) au(x)quel(s) ce noeud appartient							
Description	Remplacer Unity							
	Select an Option							
Sulvant								

8. Cliquez sur « Remplacer Unity ». Dans la liste, sélectionnez l'ancienne Unity a remplacé par celle-ci. Puis cliquez sur « Suivant ».

JNITY							
Quele Unity souhaitez-vous installer 1:							
CONFIGURATION DE 2019102201157 Si vous le souhaitez, vous pouvez changer l'adresse IP du boitier Unity en cliquant ici (Attention ne fonctionne que dans le même réseau local (LAN)							
Nom	Croupe O						
TEST	client X						
Description	Remplacer Unity						
Sulvent	Select an Option *						

Tous les nœuds qui étaient liés à l'ancienne Unity sont maintenant liés à la nouvelle.

