## **Replacing a Unity**

To replace a Unity, start by following the same steps as for adding a new Unity:

- 1. Plug the Unity into the network you wish to monitor.
- 2. Wait for the ESIA server to link your box to your interface (between 30s and 2min).
- 3. When the box is linked to your server, a notification appears in the top left-hand corner, as shown below.

Ę						ETAT NOEU	DES JDS 37	1 19	3 ETAT DI SERVIC	5 5 <b>232</b>	4	35	38	2
	BONJOUR QUENTIN Accueil											2 😡	0	
ý					AD	MINISTRATION			AIDE					
					۲	C Lister les noeud	s		🛞 Wik					
	Nombre total do services .31 Nombre d'aquipements .12 Types d'aquipements différents .14				Ajouter un noeud				Foire aux questions					
					Ajouter un utilis	jouter un utilisateur			Esiadroid					
0					2	Créer un groupe	2							
~ <sup>0</sup>	TYPE DE NOEUD	≎ ок ≎	ALERTE \$	CRITIQUE \$	INCONNU	\$	NOMBRE D'EQ	UIPEMENTS	\$	N	OMBRE DE	SERVICES		\$
0														
	application	8	0		0			э			2	2		
0	backup server	0	0	14	0			3			1	4		
۲	firewall	22	0	1	8			2			3	1		
	galaxy	3	0	0	0			1				5		
<b>(43)</b>	gesa	0	0	1	0			1			;			
۲	imprimante	0	0	2	2			2						
			-					-						
	NAS	11	0		13			2			2	5		
	none	28					1	6			4	1		

4. Click on it to access the Add Unity Device page.

UNITY					
Quelle Unity souhaitez-vous installer ?:					
2019102201157					

- 5. Click on the Unity you wish to add.
- 6. Give it a name (the new name must be different from the name of the Unity to be replaced but can be changed after replacement via the node modification page).
- 7. Add a description if required and link it to a group.

UNITY						
Quelle Unity souhaltez-vous installer 7:						
CONFIGURATION DE 2019102201157						
Si vous le souhaitez, vous pouvez changer l'adresse IP du boitier Unity en cliquant ici (Attention ne fonctionne que dans le même réseau local (LAN)						
Nom	Croupe O					
	Sélectionner le(s) groupe(s) au(x)quel(s) ce noeud appartient					
Description	Remplacer Unity					
	Select an Option					
Suivant						

8. Click on "Replace Unity". In the list, select the old Unity to be replaced by this one. Then click on "Next".

JNITY						
Quelle Unity souhaitez-vous installer 7:						
CONFIGURATION DE 2019102201157 Si vous le souhaitez, vous pouvez changer l'adresse IP du boitier Unity en cliquant lei (Attention ne fonctionne que dans le même réseau local (LAN)						
Nom	Groupe O					
TEST	client X					
Description	Remplacer Unity					
Suivant	Select an Option *					

All the nodes that were linked to the old Unity are now linked to the new one.

