

# Configuring SNMP on D-Link cameras

In order to supervise this type of equipment, you need to provide Esia with a community that has read-only SNMP V1/V2c access.

To do this, you need to configure SNMP for this equipment. First, enter the IP address of the switch in the URL of your browser. Then authenticate yourself.

The next steps are :

1. Click on 'Advanced' in the top menu
2. Click on 'SNMP' in the left-hand menu
3. Tick the 'Enable SNMP' box
4. Configure read/write community and read-only community (sufficient for Esia)
5. Click on the 'Save settings' button

Produit: DCS-4703E

Version du microprogramme : 1.03

DCS-4703E

VIDÉO EN DIRECT

CONFIGURATION

AVANCÉ 1

MAINTENANCE

ÉTAT

AIDE

ICR et IR

HTTPS

Liste d'accès

SNMP 2.

Déconnexion

SNMP

Le protocole SNMP (Simple Network Management Protocol = protocole simple de gestion de réseau) est un protocole de couche d'application qui facilite l'échange d'informations de gestion entre les périphériques du réseau. Il aide les administrateurs de réseau à gérer les périphériques du réseau à distance et à identifier et régler facilement les problèmes du réseau.

Enregistrer les paramètres

Ne pas enregistrer les paramètres

CONFIGURATION SNMP

☒

Activer SNMPv1, SNMPv2c

3. Communauté de lecture/écriture

private4.

Communauté de lecture seule

public

☐

Activer SNMPv3

Nom de sécurité en lecture/écriture

private

Type d'authentification

SHA

Mot de passe d'authentification

Mot de passe de chiffrement

Nom de sécurité en lecture seule

public

Type d'authentification

SHA

Mot de passe d'authentification

Mot de passe de chiffrement

5.

Enregistrer les paramètres

Ne pas enregistrer les paramètres

Conseils utiles.

Activer SNMPv1, SNMPv2c : sélectionnez cette option et saisissez les noms des communautés de Lecture/écriture et de Lecture seule selon vos paramètres NMS.

Activer SNMPv3: Cette option active la sécurité cryptographique, un plus haut niveau de sécurité qui vous permet définir le mot de passe d'authentification et le mot de passe de chiffrement.

Nom de sécurité : Selon vos paramètres NMS, sélectionnez Lecture/écriture ou la Lecture seule et saisissez le nom de la communauté.

Type d'authentification: Sélectionnez MD5 ou SHA comme méthode d'authentification.

Mot de passe d'authentification: Saisissez le mot de passe d'authentification (au moins 8 caractères).

Mot de passe de chiffrement: Saisissez un mot de passe de chiffrement (au moins 8 caractères).

From:  
<http://10.8.0.12/> - Esia Wiki

Permanent link:  
[http://10.8.0.12/en/snmp/snmp\\_dlink\\_camera](http://10.8.0.12/en/snmp/snmp_dlink_camera)

Last update: 2023/11/09 18:11

