Configuring SNMP on D-Link cameras

In order to supervise this type of equipment, you need to provide Esia with a community that has read-only SNMP V1/V2c access.

To do this, you need to configure SNMP for this equipment. First, enter the IP address of the switch in the URL of your browser. Then authenticate yourself.

The next steps are :

- 1. Click on 'Advanced' in the top menu
- 2. Click on 'SNMP' in the left-hand menu
- 3. Tick the 'Enable SNMP' box
- 4. Configure read/write community and read-only community (sufficient for Esia)
- 5. Click on the 'Save settings' button

Last update: 2023/11/09 18:11

Produit: DCS-4703E Version du microprogramme : 1.03							
D-Lin	K						
DCS-4703E	VIDÉO EN DIRECT	CONFIGURATIO	ON A	VANCÉ 1	MAINTENANCE	ÉTAT	AIDE
ICR et IR HTTPS Liste d'accès SNMP Déconnexion	VIDÉO EN DIRECT CONFIGURATION SNMP Le protocole SNMP (Simple Network réseau) est un protocole de couche o entre les périphériques du réseau. Il du réseau à distance et à identifier et Enregistrer les param CONFIGURATION SNMP Image: Configuration of the securité of lecture/écriture Communauté de lecture/écriture Communauté de lecture seule Activer SNMPv3 Nom de sécurité en lecture/écriture Type d'authentification Mot de passe d'authentification Mot de passe de chiffrement Nom de sécurité en lecture seule Type d'authentification Mot de passe de chiffrement Nom de sécurité en lecture seule Type d'authentification Mot de passe G'authentification		Manageme l'application aide les adm régler facile êtres	nt Protocol = p qui facilite l'éc inistrateurs de ment les prob Ne pas enreç 4.	rotocole simple de ges hange d'informations de réseau à gérer les pé lèmes du réseau. jistrer les paramètres	tion de le gestion riphériques	Conseils utiles. Activer SNMPv1, SNMPv2c : sélectionnez cette option et saisissez les noms des communautés de Lecture/écriture et de Lecture/écriture et de Lecture/sule selon vos paramètres NMS. Activer SNMPv3: Cette option active la sécurité cryptographique, un plus haut niveau de sécurité qui vous permet définir le mot de passe d'authentification et le mot de passe de chiffrement. Nom de sécurité : Selon vos paramètres NMS, sélectionnez Lecture/écriture ou la Lecture seule et saisissez le nom de la communauté. Type d'authentification: Sélectionnez MD5 ou SHA comme méthode d'authentification: Saisissez le mot de passe d'authentification (au moins 8 caractères). Mot de passe de chiffrement (au moins 8 caractères).
	Enregistrer les paramètres Ne pas enregistrer les paramètres						

From: https://wiki.esia-sa.com/ - **Esia Wiki**

Permanent link: https://wiki.esia-sa.com/en/snmp/snmp_dlink_camera

Last update: 2023/11/09 18:11

