

# Activation SNMP sur un PDU APC

Ouvrez votre navigateur et dans la barre d'adresse, rentrez l'adresse IP de votre PDU, Connectez-vous en administrateur (login par défaut: apc). Vous arriverez sur le tableau de bord

**Schneider Electric** Switched Rack PDU  
Rack Power Distribution Unit Application

EcoStruxure IT  
Innovation At Every Level  
[Mobile visibility into your devices](#)

No Alarms  
apc | English | Log Off | Help

Home Status ▾ Control ▾ Configuration ▾ Tests ▾ Logs ▾ About ▾

## Home

### Active Alarms

No Alarms Present

### Load Status

Phase L1 Load

1.7 A



More >

### Switched Rack PDU Parameters

Name  
pdu-rack-dev-sw

Location

Contact

Model Number  
AP7920B

Rating  
1 Ø, 10 A

User Type  
Super User

Uptime  
247 Days 9 Hours 8 Minutes

**Schneider Electric** Switched Rack PDU  
Rack Power Distribution Unit Application

EcoStruxure IT  
Innovation At Every Level  
[Mobile visibility into your devices](#)

No Alarms | [apc](#) | English | [Log Off](#) | [Help](#)

Home Status Control **1 Configuration** Tests Logs About

**2 Network**

- RPDU
- Security
- 3 SNMPv1**
- SNMPv3
- FTP server

**4 Access**

Summary  
TCP/IP  
Port Speed  
DNS  
Web  
Console

More >

## Switched Rack PDU Parameters

Name  
pdu-rack-dev-sw

Location

Contact

Model Number  
AP7920B

Rating  
1 Ø, 10 A

User Type  
Super User

Uptime  
247 Days 9 Hours 9 Minutes

Ensuite, cliquez sur “**Configuration**” dans le menu principal puis sur “**Network**”, “**SNMPv1**” et enfin sur “**Access**”. Vérifiez que l’agent est bien activé.

## Configure SNMPv1 Access

Motorisé par Lingua  
[En savoir plus](#)

### SNMPv1 Access

SNMPv1 Access  
 Enable

[Apply](#) [Cancel](#)

Recommencez l'opération mais en cliquant sur “**Access Control**”, vous arriverez sur cette page

## Configure SNMPv1 Access Control

### Access Control

Community Name	NMS IP/Host Name	Access Type
Community Name 1	0.0.0.0	Read
Community Name 2	0.0.0.0	Disabled
Community Name 3	0.0.0.0	Disabled
Community Name 4	0.0.0.0	Disabled

[APC's Web Site](#) | [Testdrive Demo](#) | [Product Information](#)

© 2021, Schneider Electric. All rights reserved.  
[Site Map](#) | Updated: 18.04.2025 at 16:07 (teampass.esia-sa.lan)

Vous pouvez maintenant configurer votre communauté SNMP ainsi que l'IP du manager (votre Esia ou votre Unity) et avec un accès en "Read".

## Configure SNMPv1 Community

### Access Control

Community Name

NMS IP/Host Name

Access Type

[APC's Web Site](#) | [Testdrive Demo](#) | [Product Information](#)

© 2021, Schneider Electric. All rights reserved.  
[Site Map](#) | Updated: 18.04.2025 at 16:07 (teampass.esia-sa.lan)

Cliquez sur "Apply" afin de valider la configuration.

From:

<https://wiki.esia-sa.com/> - Esia Wiki

Permanent link:

[https://wiki.esia-sa.com/snmp/snmp\\_apc\\_pdu](https://wiki.esia-sa.com/snmp/snmp_apc_pdu)

Last update: **2025/04/18 14:19**

