## **Configuration SNMP sur imprimante Brother**

Rendez-vous sur l'interface WEB de votre imprimante Brother. Vous arriverez sur cette page :

DCP-9020CDW	Configurez le mot de passe >>		brother
Général Copie Imprimer Numé	Prisation Administrateur Réseau		Solutions Center
► Etat Fedguerico de indiacionsement automatipae Information d'entretien Lisse/Rapports Trouver périphérique Contact et emplacement Mode Veille Arrêt auto Volume sonore Dato&Heure	Etat Etat du périphérique Rafraichissement automatique Niveau du toner	veille D Non O Oui EX C M X	
	Langue Web	Auto V	
	Emplacement du périphérique	Contact: → Emplacement:	
		Convribit/Ci 2000-2013 Brother Industries, 1 Id. All Rights Reserved.	Tro 🛦

Cliquez sur « Réseau » ensuite dans le menu de droite sur « Protocole » et dans la liste vous aurez un lien « Paramètres avancés » qu'il faudra ouvrir.

DCP-9020CDW	Configurez le mot de passe >>			brother
Général Copie Imprimer Numé	irisation Administrateur Réseau 1			Solutions Center
	► Réseau Cablé	Sans fil Sécurité		
Etat du réseau Interface	Protocole			2
Protocole 2 Avis Rannorts de messanerie	Gestion à partir du Web (Serveur Web)		Paramètres du serveur HTTP	
Service	Telnet			
	SNMP	Paramètres avancés	3	
		Paramètres avancés		
	Raw Port			
	<b>Ibb</b>		Paramètres du serveur HTTP	
	AirPrint	Paramètres avancés	Paramètres du serveur HTTP	
	Web Services	Paramètres avancés	Paramètres du serveur HTTP	
	Google Cloud Print	Paramètres avancés		
	Proxy	Paramètres avancés		
	Scan réseau			
	POP3/SMTP	Paramètres avancés		
	FTP			
	<b>✓</b> TFTP			
	CIFS			
	<b>™</b> mDNS	Paramètres avancés		
	SNTP	Paramètres avancés		

Vous aurez ensuite une page demandant de vérifier le certification, cochez la case « omettre le certificat » et cliquez sur « Envoyer ».

DCP-9020CDW	Configura is not de pasa >>	brother
Général Copie Imprimer Num	efisation Administrateur Reseau	Solutions Center
Etat du réseau Interface Protocole Avis Rapports de messagerie Service	Reseau CatVé Sans fél Securité   SNMP (vérification du certificat)   Lorsque l'option SNMPv3 est sélectionnée, nous vous recommandons d'utiliser la communication SSL (HTTPS). Les communication SSL peuvent être effectuées en définissant les certificats SSL nécessaires à la communication. Pour vérifier la communication et les paramètres de communication SSL, sélectionnez "Paramètres du certificat" ci-dessous. Dans le cas contraire, "électionnez "Ometire le certificat".   Paramètres du certificat	
	Annuler Envoyer	

Vous êtes maintenant sur la page de configuration SNMP. Différents modes sont disponibles suivant votre utilisation. Esia n'ayant pas besoin des droits en écriture, vous pouvez sélectionner « Accès SNMPv3 en lecture/écriture et accès v1/v2c en lecture seule ».

DCP-9020CDW	Configurez le mot de passe >>	brother
Général Copie Imprimer Numé	stisation Administrateur Réseau	Solutions Center
	I Réseau   Cablé   Sans fil   Sécurité	
Etat du réseau Interface	SNMP	0
Protocole Avis	Envoi OK	
Rapports de messagerie Service	Etat Activé	
	Mode de fonctionnement SNMP	
	Paramètres du mode SNMP v1/v2c Ø Activer la gestion du réseau avec d'anciennes versions de BRAdmin	
	Annuler Envoyer	
	Createdad/C 1990 2013 During Interaction 1.14 All Dashe Descend	Ten A

Pour finir, cliquez sur envoyer.

Plus d'information sur les différents modes:

https://support.brother.com/g/b/faqend.aspx?c=ch&lang=fr&prod=hll5100dn\_us\_eu\_as&faqid=faq00 100232\_001

From: https://wiki.esia-sa.com/ - **Esia Wiki** 

Permanent link: https://wiki.esia-sa.com/snmp/snmp\_brother\_printer

Last update: 2023/02/10 10:28

