Activation SNMP sur un enregistreur Dahua

Une fois connecté sur l'enregistreur, vous arrivez sur le tableau de bord suivant:



Cliquez sur "Paramètres" en haut à droite et ensuite sur "Réseau".



L'écran suivant apparaît et dans le menu de gauche cliquez sur "SNMP"

PARAMÈTRES 🏶	RÉSEAU ×				2021-03-16 15:33	3:34 Mar. 💄 🕁 📲
RÉSEAU						
> TCP/IP	Nom de NIC	C Adresse IP	Mode Réseau	NIC membre	Modifier	Déliaison
Port			NIC unique			
Wi-Fi						
3G/4G						
DDNS						
UPnP						
Courriel						
SNMP						
Multidiffusion		IPv4 -				
Centre alarme						
Registre		192 168 1 250				
Commutateur						
P2P		NIC1 -				
						Actualiser

Le menu de configuration SNMP apparaît, cochez la case "Activer" et ensuite la version "v2". Laissez le port en 161 et renseignez vos communautés SNMP.

PARAMÈTRES	🛞 RÉSEAU 🛛 🛛					2021-03-16 15:33:54 Ma	ur. 🚨	₽., 8	
RÉSEAU									_ >
TCP/IP									
Port									
Wi-Fi		161							
3G/4G		public							
DDNS		private							
UPnP		192.168.1.2							
Courriel		162							
SNMP									
Multidiffusion									
Multiditusion									
Centre alarme									
Registre									
Commutateur									
P2P									
								r	ОК

Cliquez ensuite sur OK pour activer la configuration.

From: https://wiki.esia-sa.com/ - **Esia Wiki**

Permanent link: https://wiki.esia-sa.com/snmp/snmp_dahua_dvr

Last update: 2023/02/10 10:30

