Configurer SNMP sur les caméras D-Link

Afin de superviser ce type de matériel, il est nécessaire de fournir à Esia une communauté possédant des accès SNMP en V1/V2c en read-only.

Pour cela, il faut configurer SNMP pour ce matériel. Il faut d'abord saisir l'adresse IP du switch dans l'URL de votre navigateur. Et ensuite s'authentifier.

Les étapes suivantes sont :

- 1. Cliquez sur 'Avancé' dans le menu supérieur
- 2. Cliquez sur 'SNMP' dans le menu de gauche
- 3. Cochez la case 'Activer SNMP'
- 4. Configurer la communauté lecture/écriture et la communauté lecture seule (suffisante pour Esia)
- 5. Cliquez sur le bouton 'Enregistrez les paramètres'

Last update: 2023/02/10 10:32

Produit: DCS-4703E						Version du	u microprogramme : 1.0	03
D-Lini	ĸ						\prec	
DCS-4703E	VIDÉO EN DIRECT	CONFIGURATIO	N A	/ancé 1.	MAINTENANCE	ÉTAT	AIDE	
ICR et IR HTTPS Liste d'accès SNMP 2. Déconnexion	SNMP Le protocole SNMP (Simple Network réseau) est un protocole de couche de entre les périphériques du réseau. Il du réseau à distance et à identifier et du réseau à distance et à identification CONFIGURATION SNMP Image: Activer SNMPv1, SNMPv2c Communauté de lecture seule Communauté de lecture seule Activer SNMPv3 Nom de sécurité en lecture écure/écriture Type d'authentification Mot de passe de chiffrement Nom de sécurité en lecture seule Type d'authentification Mot de passe Mot de passe de chiffrement Mot de passe de chiffrement		Managemer l'application (aide les adm régler facile ètres	t Protocol = pr qui facilite l'éch inistrateurs de ment les probl Ne pas enreg	rotocole simple de ges hange d'informations d réseau à gérer les pé èmes du réseau. istrer les paramètres	stion de le gestion riphériques	Conseils utiles. Activer SNMPv1, SNMPv2c : sélectionnez cette option et saisissez les noms des communautés de Lecture/écriture et de Lecture seule selon vos paramètres NMS. Activer SNMPv3: Cette option active la sécurité cryptographique, un plus haut niveau de sécurité vous permet définir le m de passe d'authentificati et le mot de passe de chiffrement. Nom de sécurité : Selo vos paramètres NMS, sélectionnez Lecture seule et saisisse le nom de la communau Type d'authentification. Mot de passe d'authentification. Mot de passe d'authentification (au moins 8 caractères). Mot de passe de chiffrement (au moins 8 caractères).	qui oon sté. HA se un
	Enregistrer les paramètres Ne pas enregistrer les paramètres							

From: https://wiki.esia-sa.com/ - **Esia Wiki**

Permanent link: https://wiki.esia-sa.com/snmp/snmp_dlink_camera

Last update: 2023/02/10 10:32

