Configurer SNMP sur les switchs D-Link

Introduction

Afin de superviser ce type de matériel, il est nécessaire de fournir à Esia une communauté possédant des accès SNMP en V1/V2c en read-only. Il faut donc commencer par configurer SNMP sur ce matériel.

Pour cela, il faut d'abord saisir l'adresse IP du switch dans l'URL de votre navigateur. Et ensuite s'authentifier.

Il est ensuite possible et **nécessaire d'activer SNMP**. Celui-ci propose par défaut des accès SNMP en V1/V2c pour les **communautés 'public' (read-only accès) et 'private' (read and write)**. Pour rappel, uniquement les accès en read-only sont nécessaires pour Esia. En fonction de la gamme du switch, les vues utilisées dans la communauté par défaut peuvent être plus ou moins restrictives.

En fonction de la gamme, la configuration des switchs diffère peu, mais les éléments suivants peuvent diffèrer :

- Le design de l'interface de management
- L'endroit, dans l'arborescence du menu, où se situent les pages d'administration de SNMP.
- La présence ou pas de quelques options SNMP supplémentaires.
- Le paramétrage par défaut des vues et autres paramètres peuvent différer.

N'oubliez pas de sauver votre configuration une fois que celle-ci fonctionne correctement.

Ce tuto a été testé avec les switchs suivant :

- Séries DGS-12XX ou équivalentes : DGS-1210
- Séries DGS-15XX, DGS-31XX, DGS-36XX, DXS-34XX, DXS-36XX

Séries DGS-12XX

Menu

II faut se rendre dans « SNMP \Rightarrow SNMP ».

Les pages de configuration intéressantes sont :

- SNMP Global Settings : Afin d'activer SNMP (celui-ci étant désactivé par défaut).
- SNMP View Table Configuration : Pour configurer des règles pour des vues SNMP et donc contrôler les accès aux différents OIDs SNMP.
- SNMP Community Table : Lie des noms de communautés aux utilisateurs SNMP.
- SNMP User Table : Configurer les utilisateurs SNMP, ceux-ci sont liés à un groupe SNMP.
- SNMP Group Table : Configurer les groupes SNMP et leur lier des vues pour les actions SNMP read (ce qui nous intéresse), write et notifications.

Les 2 dernières pages (User et Group) sont présentes sur tous les switches. Elles sont dédiées au paramétrage de SNMPv3, non souhaité pour Esia, mais ces pages sont nécessaires pour SNMPv2 dans certains switches (DGS-1210 par exemple) afin de lier une communauté SNMPv2 à une vue particulière.

⊨ ∭ SNMP	
🖻 🎾 SNMP	
SNMP Global Setting	gs
SNMP User	
🗟 SNMP Group	
- 🗟 SNMP View	
📄 SNMP Community	
SNMP Host	
SNMP Engine ID	

Activer SNMP sur le switch

Cochez la case 'Enabled' et ensuite le bouton 'Apply'. Votre Esia peut alors dès à présent accèder en SNMP au switch via la communauté 'public'.

Votre switch peut maintenant être monitoré par Esia. La suite du tuto est utile si votre switch n'est pas configuré par défaut ou si vous souhaitez faire un paramétrage plus poussé. Il est notamment conseillé de changer le nom de la communauté (voir ci-dessous).

Configurer une vue

Il est possible, dans votre switch, de configurer différentes vues en y ajoutant des règles. Il faut au minimum une règle afin de créer une vue et accéder à des OIDs définis. Les paramètres des règles sont :

- View name : Nom de la vue qui possédera cette règle.
- Subtree OID : L'arbre d'OIDs à inclure ou exclure.
- View Type : Choisissez si vous souhaitez inclure ou exclure la branche d'OIDs spécifiée cidessus.

Comme on peut le constater sur les screenshots ci-dessous, une vue appelée ReadWrite est déjà configurée avec tous les OIDs.

D-Link Building Networks for People		ана алар алар алар алар алар алар алар ала			admin - 172.17.200.3
Save Viols	View Name Subtree OID OID Mask View Type	Configuration	* *		Safeguard Add
	View Name ReadWrite	Subtree OID	OID Mask 1	View Type Included	Delete Delete

Configurer une communauté SNMP

Les paramètres sont :

- Community Name : Le nom de la communauté
- User Name (View Policy) : L'utilisateur SNMP. Nécessaire pour lier les vues. Il faut donc parcourir les pages de configuration SNMP User et Group.
- La communauté utilisée par défaut 'public' est liée à l'utilisateur 'ReadOnly'. Elle peu être utilisée pour les accès Esia. Vous pouvez donc utiliser cette communauté mais il est préférable de créer votre propre communauté et la lier à cet utilisateur 'ReadOnly'.

D-Link [°] Building Networks for People	sma	Q admin - 172.17.200.3
💾 Save 🚽 🌠 Tools 🗸 🏻	🧚 Wizard 🕐 Help 🗸 🗚 Surveillance Mode	🙍 Logout
DGS-1210-10MP	SNMP Community Table	Safeguard
C Functions QoS Security AAA ACL	User Name (View Policy) ReadOnly ~	Add
E-POE	Community Name	Delete
E-SNMP	Community varine Geel Name	Delete
SNMP Global Settings	private ReadWrite	Delete
SNMP Group SNMP Group SNMP Community SNMP Community SNMP Host SNMP Engine ID FMMON		

Configurer une groupe SNMP

Permet de créer des groupes utilisateurs et leur lier des vues correspondant à une action SNMP particulière. Les paramètres d'un groupe sont :

- Group Name : Nom du groupe utilisateur
- Read View Name : La vue à utiliser pour les opérations de lecture (pour Esia, une vue avec peu de restricition est nécessaire).
- Write View Name : La vue à utiliser pour les opérations d'écriture (Inutile dans Esia).

- Notify View Name : La vue à utiliser pour les trap SNMP (Inutile dans Esia).
- Security Model : V2c est préférable pour Esia.

Vous pouvez laisser les paramètres D-Link par défaut.

D-Littk Building Networks for People				H		smar	e admin - 172.17.200
💾 Save 🗸 🌾 Tools 🗸 🔰	• Wizard 🕜 Help	🚽 🍁 Surveillar	nce Mode				<u> 7</u> Logout
DGS-1210-10MP	SNMP Group	Table					😑 Safeguard
L2 Functions	Group Name		*	Securit	y Model	v1 ~	
⊒	Read View Name			Securit	y Level	NoAuthNol	
AAA	Write View Name			Notify	/iew Name		
POE	🥕 * indicates man	datory data.					Add
PoE Global Settings	Group Name	Read View	Write View	Notify View	Security Model	Security Level	Delete
SNMP	ReadOnly	ReadWrite		ReadWrite	v1	NoAuthNoPriv	Delete
SNMP SNMP	ReadOnly	ReadWrite		ReadWrite	v2c	NoAuthNoPriv	Delete
SNMP User	ReadWrite	ReadWrite	ReadWrite	ReadWrite	v1	NoAuthNoPriv	Delete
SNMP Group	ReadWrite	ReadWrite	ReadWrite	ReadWrite	v2c	NoAuthNoPriv	Delete
SNMP View SNMP Community SNMP Host SNMP Engine ID SMP And Monitoring							

Configurer une utilisateur SNMP

Pour créer des utilisateurs SNMP, il est ensuite possible par la suite d'attribuer une communauté à ce(s) utilisateur(s). Les paramètres sont :

- User Name : Nom de l'utilisateur
- Group Name : Groupe auquel on souhaite lier l'utilisateur
- SNMP Version : Choisissez V2c

D-Link Building Networks for People			-		Sma	e admin - 172.17.200.3
💾 Save 🗸 🌾 Tools 🗸 🧚	• Wizard 🕜 Help ·	- 🐝 Surveillance Mode				<u> 2</u> Logout
DGS-1210-10MP	SNMP User Ta	ble				😑 Safeguard
VLAN	Lisor Namo	*				
E Stunctions	Crewn Name					
🕀 🎾 QoS	Group Name					
E Security	SNMP Version	v1 🗸				
	Encrypt	Disabled 🗸				
PoE Global Settings	Auth-Protocol	MD5 ¥	Password			
E SNMP	Privacy Protocol	DES 🗸	Password			
SNMP	* indicates many	latory data.				Add
	User Name	Group Name	SNMP Version	Auth Protocol	Privacy Protocol	Delete
SNMP View	ReadOnly	ReadOnly	v1	None	None	Delete
SNMP Community	ReadOnly	ReadOnly	v2c	None	None	Delete
SNMP Engine ID	ReadWrite	ReadWrite	v1	None	None	Delete
E MON	ReadWrite	ReadWrite	v2c	None	None	Delete
i Monitoring						

L'utilisateur 'ReadOnly' visible ci-dessus est suffisant dans Esia.

Séries DGS-15XX, DGS-31XX, DGS-36XX, DXS-34XX,

DXS-36XX

Le firmware des switchs suivant étant identique, le tuto est compatible: DGS-1250/1510/1520/3630/DXS-3400/DXS-3610

Menu

- Il faut se rendre dans « Management \Rightarrow SNMP ».
- Ou, plus facile, saisir 'SNMP' dans la barre de recherche.

Les pages de configuration intéressantes sont :

- SNMP Global Settings : Afin d'activer SNMP (celui-ci étant désactivé par défaut).
- SNMP View Table Configuration : Pour configurer des règles pour des vues SNMP et donc contrôler les accès aux différents OIDs SNMP.
- SNMP Community Table : Lie des noms de communautés aux utilisateurs SNMP.
- SNMP User Table : Uniquement pour SNMPv3.
- SNMP Group Table : Uniquement pour SNMPv3.

D-Link [®]
Building Networks for People
Save - XTools - English -
snmp
DGS-3130-30PS
💽 🃁 System
🖃 📁 Management
📄 Command Logging
📄 User Accounts Settings
Password Encryption
Password Recovery
Egin Method
E SNMP
SNMP Global Settings
SNMP Linkchange Trap Settings
SNMP View Table Settings
📑 SNMP Community Table Settings
SNMP Group Table Settings
SNMP Engine ID Local Settings
SNMP User Table Settings
SNMP Host Table Settings

Activer SNMP sur le switch

Cochez la case 'Enabled' et ensuite le bouton 'Apply'. Votre Esia peut alors dès à présent accèder en SNMP au switch via la communauté 'public'.

Votre switch peut maintenant être monitoré par Esia. La suite du tuto est utile si votre switch n'est pas configuré par défaut ou si vous souhaitez faire un paramétrage plus poussé. Il est notamment conseillé de changer le nom de la communauté (voir ci-dessous).

Configurer une vue

Il est possible, dans votre switch, de configurer différentes vues en y ajoutant des règles. Il faut au minimum une règle afin de créer une vue et accéder à des OIDs définis. Les paramètres des règles sont :

- View name : Nom de la vue qui possédera cette règle.
- Subtree OID : L'arbre d'OIDs à inclure ou exclure.
- View Type : Choisissez si vous souhaitez inclure ou exclure la branche d'OIDs spécifiée cidessus.

Comme on peu le constater sur les screenshots ci-dessous, par défaut, 2 vues sont proposées 'restricted' et 'CommunityView'. Ces 2 vues sont toutes 2 limités en OIDs.

D-Link Building Networks for People		-Link		
Save 🔻 🎇 Tools 👻 Englis	h 📕		🤶 Log	iged in as: administrator, 👰 Logout
snmp	SNMP View Table Settings		_	
📜 DGS-3130-30PS	SNMP View Settings			
🗈 📁 System	View Neme t			
Management	View Name - 32 chars			
User Accounts Settings	Subtree OID * N.N.NN			
Password Encryption	View Type Included	-		
Password Recovery	* Mandatory Field			Add
Elogin Method				
SNMP	Total Entries: 8			
SNMP Global Settings	View Name	Subtree OID	View Type	
SNMP View Table Settings	restricted	1.3.6.1.2.1.1	Included	Delete
SNMP Community Table S	restricted	1.3.6.1.2.1.11	Included	Delete
SNMP Group Table Setting	restricted	1361631021	Included	Delete
SNMP Engine ID Local Set	restricted	1261621121	Included	Delete
SNMP User Table Settings	resulted	1.5.0.1.0.5.11.2.1	Included	Delete
The Mon	restricted	1.3.6.1.6.3.15.1.1	Included	Delete
Telnet/Web	CommunityView	1	Included	Delete
Session Timeout	CommunityView	1.3.6.1.6.3	Excluded	Delete
🕀 📁 📁 DHCP	CommunityView	1.3.6.1.6.3.1	Included	Delete
DHCP Auto Configuration				

Vous pouvez utiliser la vue par défaut 'CommunityView'. Celle-ci est restrictive en ce qui concerne l'OID 1.3.6.1.6.3 (snmpModules) mais ces OIDs ne sont pas utilisées dans Esia (et donc pas nécessaires).

Si vous souhaitez tous de même pouvoir accéder à la totalité des OIDs sur ces switchs, vous pouvez soit :

- Supprimer la règle d'exclusion pour l'oid 1.3.6.1.6.3 pour 'CommunityView'.
- Créer une nouvelle vue avec comme paramètres
 - Subtree OID : 1
 - View Type : Included

Configurer une communauté SNMP

Les paramètres sont :

- Community Name : Le nom de la communauté
- View Name : La vue a utiliser.
- Access Right : Read-only (suffisant pour Esia) ou Read-Write
- IP Access-List Name : Uniquement disponible sur les switchs stackables, cette option permet de restreindre les IPs pouvant accèder en SNMP au switch. Pour plus de sécurité, vous pouvez mettre l'adresse IP d'Esia ou de la Unity.



Vous saisissez directement, dans View Name, la vue a utiliser. Vous ne devez donc pas passer par un utilisateur et un groupe utilisateur comme c'est le cas pour d'autres switches D-LINK.

La communauté 'public' utilise par défaut la vue 'CommunityView'. Par défaut, cette vue est restrictive pour l'oid 1.3.6.1.6.3 (snmpModules) qui n'est pas utilisée par Esia. Vous pouvez donc utiliser cette communauté mais il est préférable de créer une nouvelle communauté utilisant cette vue.

From: https://wiki.esia-sa.com/ - Esia Wiki Permanent link: https://wiki.esia-sa.com/snmp/snmp_dlink_switches Last update: 2023/02/10 09:52

