

Changer le mot de passe par défaut

Une fois connecté sur votre Unity ou Svalinn Box, vous êtes sur la page principale.

Cliquez sur le petit bonhomme dans le menu de gauche.

The screenshot shows the GESA Unity dashboard. On the left, there's a sidebar with icons for network, system, and user management. A red number '1' is placed over the user icon. The main area is divided into several sections:

- INFORMATIONS GÉNÉRALES:** Displays basic network details like IP addresses, subnet mask, gateway, DNS, and port configuration.
- DIAGNOSTIQUE:** Shows the status of DNS resolution, internet access, server connection, and ECATP link, all marked as "OK".
- MISES À JOUR:** Shows the last update start and end times, and a button to "Mettre à jour".
- INTERFACES:** A table showing network interface statistics for eth0 and wlan0.
- PAQUETS:** A table listing installed packages with their names, versions, and descriptions.

Vous avez maintenant l'écran de changement des mots de passe qui apparaît. Rentrez votre ancien mot de passe (par défaut: gesa) et le nouveau.

PARAMÈTRES DU COMPTE LOCAL - ESIA


Attention, modifier le mot de passe de l'utilisateur modifie le mot de passe de l'interface web & SSH

| | |
|---|---|
| Ancien mot de passe | <input type="text"/> |
| Nouveau mot de passe | <input type="text"/> |
| Confirmer le mot de passe | <input type="text"/> |
| Langue par défaut | <input type="text" value=" [EN] - Anglais"/> ▼ |
| <input type="button" value="Modifier"/> | |

Cliquez sur “modifier” pour appliquer les changements. Le mot de passe de l’utilisateur “Esia” est maintenant modifié. **La manipulation change aussi le mot de passe de la connexion SSH (port 2222).**

Si vous avez perdu votre mot de passe, il faudra effectué la procédure de remise à zéro [Reset unity](#)

From:
<https://wiki.esia-sa.com/> - Esia Wiki



Permanent link:
https://wiki.esia-sa.com/advanced/change_unity_password

Last update: **2025/11/12 07:32**