

Change the default password

Once you have logged on to your Unity or Svalinn Box, you will be taken to the main page.

Click on the little man in the left-hand menu.



GESA Unity







INFORMATIONS GÉNÉRALES

Adresse IP publique /

Adresse IP locale 192.168.255.1

Masque de sous-réseau 255.255.255.0

Passerelle 192.168.255.254

DNS 192.168.255.1

192.168.255.1

Serveur lié 192.168.255.1

Port de connexion 443

Numéro de série

Type Unity

Modèle Pi 3 Model B Rev 1.2

Version de l'OS Debian 12.12

MISES À JOUR

Mettre à jour

Dernière mise à jour - Début 12/11/25 00:02:01

Heure de mise à jour journalière Pas configurées

Dernière mise à jour - Fin 12/11/25 00:02:47

PAQUETS

STATUS	NOM	VERSION	DESCRIPTION
✓	esia-plugins-basic	3.5.1+10r20	The Esia plugins for galaxy
✓	esia-plugins-common	3.6.8+6r20	The Esia main plugins
✓	esia-plugins-open	2.3.3+6r20	Community Opensource plugins
✓	esia-pysrpr	3.5.0+0r1	pysrpr - Python PowerShell Remoting Protocol Client library
✓	esia-rcm	3.5.1+0r20	Remote Control Manager
✓	esia-watchdog	3.5.1+0r20	Used to restart esia important systems after crash
✓	gesa-base	3.0.10+13r20	GESA configurations initiales

DIAGNOSTIQUE

Résolution DNS OK

Accès internet OK

Connexion au serveur OK

Liaison ECATP OK

INTERFACES

IF INDEX	ADRESSE IP	NOM	STATUS	NOMBRE D'OCTETS REÇU	NOMBRE D'OCTETS ENVOYÉS	ERREURS EN ENTRÉE (CRC)	ERREURS EN SORTIE	MTU	VITESSE
2	192.168.255.1	eth0	up	321.02 MB	169.36 MB	0	0	1500	1000 Mb/s
3		wlan0	down	0	0	0	0	1500	1000 Mb/s

The screen for changing passwords now appears. Enter your old password (default: gesa) and the new one.

PARAMÈTRES DU COMPTE LOCAL - ESIA

Attention, modifier le mot de passe de l'utilisateur modifie le mot de passe de l'interface web & SSH

Ancien mot de passe

Nouveau mot de passe

Confirmer le mot de passe

Langue par défaut

[EN] - Anglais

Modifier

Esia Wiki - <https://wiki.esia-sa.com/>

Click on “modify” to apply the changes. The password for the “Esia” user has now been changed. **The operation also changes the password for the SSH connection (port 2222).**

If you have lost your password, you will need to carry out the reset procedure [Reset unity](#)

From:

<https://wiki.esia-sa.com/> - **Esia Wiki**

Permanent link:

https://wiki.esia-sa.com/en/advanced/change_unity_password

Last update: **2025/11/18 09:21**

